ENGLISH EN

Important: Read this manual carefully before use, and keep it for future reference.
Because of possible risks, e.g. due to its high luminosity or small parts that can be swallowed (batteries in particular), the device should be kept away from children (caution: not a toy) and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
Every user must read this manual and all other documents supplied – e.g. the safety instructions – carefully and completely, and also be acquainted with all the information contained. If the device is made available to a third party, all relevant documents must also be provided, and the person informed about their importance for using the product.
If batteries or accumulators are enclosed in a protective foil, the foil must be removed carefully before inserting the batteries and be disposed of in an environmentally compatible manner.

Product name: PL 1000	Product type: AA	Manufacturer: UMAREX GmbH & Co. KG
Version of the operating manual:	PL 1000-AA-01.01	
Power supply	1x ICR 18650 Li-Ion* (included in delivery)	
	2x CR 123 / 3x AAA Alcaline / 3x AAA Ni-MH (not included in delivery)	
Light source:	Firmly installed high-performance LED (service life: several 10,000 hours)	
Waterproofness:	Splash waterproof (IP X4), can be used outdoors	
Length/weight incl. batteries:	143 mm / 142 g	Head/shaft diameter: 40 mm / 26 mm

Cleaning/maintenance/replacing seals

Cleaning agents may not be used on any account, as they can damage the device. To prevent surface scratches, only use a soft, dry cloth to clean the device. Salt water must be wiped off immediately with a soft, dry cloth. All accessible threads, contacts, and sealing rings should be cleaned with such a cloth every 6 months – more frequently in case of demanding use and high contamination – and the accessible O-rings lubricated with a thin film of silicone grease. O-rings are included in the delivery of some product types. These can be used to replace damaged O-rings in the corresponding locations (e.g. on the end cap or the lamp head).

Notes on batteries

The first 9 of the following notes apply for disposable batteries and for rechargeable batteries.

1. Batteries must be kept away from children, as they can be swallowed and can contain substances that are hazardous to health. If a battery is swallowed, consult a doctor immediately.
2. Do not expose batteries to open flames, water or moisture, do not short-circuit them, and do not attempt to dismantle them. Also do not deform, open, squash, or perforate batteries, nor subject them to mechanical shocks, or weld/solder them directly to other components.
3. Short circuiting the battery or any non-observance of the notes given here is forbidden, as this can result in the escape of gas or battery liquid, as well as explosion, fire, and injury to persons.
4. If battery acid has escaped, prevent all contact with skin, eyes, and mucous membranes and take suitable protective measures, such as wearing gloves and goggles. Do not bodily contact with the liquid. If there has been contact, wash the affected part immediately with plenty of water, and consult a doctor.
5. If battery acid has escaped, remove the batteries immediately to prevent damage to the device (increased risk of failure).
6. Always replace all batteries at the same time, and insert the correct polarity. If the device contains more than one battery, always replace all the batteries with new ones at the same time.
7. In case of longer periods of non-use, the batteries should be removed, as old or spent batteries have an increased risk of leaking. That is also why batteries and battery compartments should be checked regularly for signs of leakage as well as contamination or damage.
8. If the batteries are removed from the device, they should be stored at room temperature, and their terminals protected against short circuiting, e.g. with non-conducting adhesive tape.
9. As a general rule, only the disposable or rechargeable battery types specified in this manual may be used and if the device contains more that one battery, they must all be of the same type and capacity or charge level.
10. Only rechargeable batteries may be recharged, whereby only the specified charging units may be used under observance of the corresponding operating instructions. Ensure that the batteries are supervised during charging. Do not cover or wrap up with flammable or heat-insulating materials.
11. CAUTION: Any attempt to charge non-rechargeable batteries can result in the discharge of gas, leakage of battery liquid, explosion, and injury of persons.
12. * The PL1000 can also be used with other makes of the ICR18650 3.7 V Li-Ion battery. However, it should be ensured that a protective circuit is fitted in the battery, which permits a current of at least 5 A, and only cuts out with higher currents.

Warranty

- The warranty period is 2 years after purchase date (sales receipt); the warranty does not cover disposable/rechargeable batteries.
- The warranty does not cover material damage or personal injury resulting from non-observance of the documentation and instructions supplied with the device, or due to leaking or damaged disposable/rechargeable batteries, and the warranty is voided.
- For reasons of safety and approval, the product may only be used as a pocket lamp/mobile light source, and must not be modified and/or changed. In case of misuse or impermissible use/modification/repair/maintenance, there is a risk of material damage, as well as considerable danger for the user and his/her surroundings. Safe operation of the device (e.g. risk of electric shock, short circuit, fire, etc.) is then no longer ensured, no liability is accepted for personal injury or material damage, and the manufacturer's warranty is voided.
- If the product is damaged or normal, safe operation is no longer ensured, the device must be taken out of operation, any further use prevented, and it must be disposed of or recycled in accordance with the relevant national regulations.
- In case of a warranty claim, your first contact is your supplier (specialised dealer, distributor, mail-order company, internet trader). After consultation with your supplier, and if the warranty claim is justified, the device can be returned to him or the manufacturer postpaid (we ask for your understanding that we cannot accept unfranked return deliveries).
- Every return shipment must include the purchase receipt (original or copy) and a clear description of the fault or complaint.
- The device can be operated in the temperature range of -20 °C to +50 °C. Make sure that the device is not exposed to extreme temperatures, explosive atmospheres, severe vibrations, humidity, and/or vapours. Moreover, permanently high humidity and/or wetness as well as continuous direct sunlight must be avoided.

Safety instructions

Risk Group 2
CAUTION: Possibility of harmful optical radiation.
Hazard for retina from blue light between 400 and 780 nm.
Do not look into the lamp for longer periods during operation. Can be harmful to eyesight.

According to DIN EN 62471 (Photobiological safety of lamps and lamp systems), the device belongs to Risk Group 2 (RG 2, moderate risk) – consequently, the device classification goes beyond the Exempt Group.
The blue-light hazard by means of optical radiation (400…780 nm) is the highest and most restrictive risk generated by this device.
Thermal hazard threshold values are well below the permissible limits.
The risk for the viewer depends on the use as well as the way in which the product is installed. However, there is no optical hazard, provided that the viewer is not exposed to more than the limits contained in this manual are observed.
Aversion responses are triggered by the exposure, and they include all natural reactions – in particular conscious reactions such as eye or head movements (e.g. turning away) – that protect the eye from hazards through optical radiation. When using the product, it is important that no conditions are established that prevent or impede aversion responses. This can be the case if the viewer is completely suspended as a result of medication, drugs or illness (e.g. epilepsy, photosensitivity). Therefore, the device may not be used for eye examination (e.g. for the so-called pupil test).
Because of the blinding effect of the product, improper use may lead to reversible, i.e. temporary impairment of sight (physiological blinding) or afterimages, or it may trigger feelings of discomfort such as queasiness or tiredness (psychological blinding). The intensity of the temporary feeling of discomfort or the time until it subsides depends primarily on the difference in brightness between the blinding light source and the surrounding area. Photosensitive persons in particular should consult a specialist doctor before using the device.
In general, high-intensity light sources have a high secondary hazard potential due to their blinding effect. Similar to looking into other bright light sources (e.g. headlights of a car), and depending on the situation, the temporary vision impairment and afterimages may cause irritation, distraction, and even accidents.
Every direct look into this product's radiation source by the user or other persons – with or without other light-collimating instruments – must always be avoided. Nevertheless, should such a direct look occur, the eyes must be closed consciously, and the head turned away from the light beam.
These warnings apply for the use of a single product. If several light-emitting products of the same or a different type are used together, the intensity of the optical radiation could increase. In case of commercial use or if a public authority uses the product, the user must be instructed about all laws and regulations that are relevant for the individual application.
If used in road traffic, please observe the relevant national regulations.
Important rules of conduct:

- Do not aim the light beam directly into the eyes of persons or animals.
- It is forbidden to look directly into the light emitted by this product or the light reflected from bright surfaces.
- If an eye is hit by optical radiation, the eyes must be closed consciously, and the head turned away from the light beam immediately.
- The instruction manual and all warning notes must be passed on together with the product.
- When using the product, heat accumulation, e.g. due to covering, must be avoided.

Legal information

Notes according to Battery Directive

Batteries and accumulators (rechargeable batteries) must be disposed of in accordance with the relevant national regulations. For example, in Germany and many other countries, this means that batteries and accumulators may not be disposed of either in domestic waste or in mixed municipal refuse. The crossed-out wheeled waste bin indicates batteries and accumulators containing hazardous substances, and points out the legal obligation to return spent batteries to the place of purchase or to a municipal collection points, as collection and subsequent recycling helps to minimise the effects on the environment and human health due to the presence of substances in batteries and accumulators (rechargeable batteries). We are obliged to point out that batteries can be returned free of charge to the place where they were purchased. Before you return spent batteries for correct disposal, their terminals should be protected against short circuiting with non-conducting adhesive tape. In particular, lithium batteries and accumulators should be fully discharged before disposal.
Batteries and accumulators containing more than 0.0005 percent of mercury (Hg), more than 0.002 percent of cadmium (Cd) or more than 0.004 percent of lead (Pb), are additionally marked with the respective chemical abbreviation(s) (Hg, Cd, Pb) below the wheeled waste bin symbol.

Notes on returning to the waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive

Within the European Union and many other countries, users are legally obliged to ensure that electronic equipment, which has reached the end of its service life, is disposed of in an environmentally compatible manner in accordance with national regulations. In the interests of environmental protection, users may therefore not dispose of such products in the normal household refuse (municipal refuse), but must ensure their correct disposal. Your municipal authority can provide information about corresponding local collecting points and their opening hours.
All products that are covered by this Directive and must be disposed of accordingly are marked with a line under the wheeled waste bin symbol.

GERMAN DE

Wichtig! Vor Gebrauch sorgfältig lesen und zum Nachschlagen aufbewahren!
Durch die mögliche Gefährdung, z. B. seine hohe Leuchtkraft oder verschluckbare Kleinteile (speziell Batterien!), ist der Artikel für Kinder (Achtung! Kein Kinderspielzeug!) und z. B. geistig, körperlich, sensorisch oder kognitiv beeinträchtigte Personen ungeeignet.
Jeder Benutzer muss diese Bedienungsanleitung und alle im Lieferumfang enthaltenen Dokumente, z. B. die Sicherheitshinweise, auch am/im Produkt, komplett und sorgfältig lesen bzw. sich über alle enthaltenen Informationen in Kenntnis setzen oder gesetzt werden. Wenn der Artikel dritten Personen zur Verfügung gestellt wird, hat dieses immer zusammen mit diesen Unterlagen und dem Hinweis auf deren Bedeutung für die Produktnutzung zu erfolgen.
Wenn sich um Batterien bzw. Akkumulatoren Schrumpffolie als Transportschutz befindet, ist diese vor dem Einlegen der Batterien vorsichtig zu entfernen und wie anderes Verpackungsmaterial umweltfreundlich zu entsorgen.

Produktname: PL 1000	Produktyp: AA	Produzent: UMAREX GmbH & Co. KG
Version der Bedienungsanleitung:	PL 1000-AA-01.01	
Energieversorgung:	1x ICR 18650 Li-Ion* (in Lieferung enthalten)	
	2x CR 123 A / 3x AAA Alkaline / 3x AAA Ni-MH (nicht im Lieferumfang enthalten)	
Leuchtmittel:	Festverbaute Hochleistungs-LED (Lebensdauer: Mehrere 10.000 Stunden)	
Wasserdichtigkeit:	Spritzwassergeschützt, IPX4), kann im Freien betrieben werden	
Länge / Gewicht inkl. Batterien:	143 mm / 142 g	Kopf- / Schaftdurchmesser: 40 mm / 26 mm

Reinigung / Wartung / Dichtungen wechseln

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, da diese den Artikel beschädigen können. Reinigen Sie den Artikel mit einem weichen und sauberen trockenen Tuch, da anderenfalls Kratzer entstehen können. Salzwasser muss umgehend mit einem solchen Tuch entfernt werden. Alle zugänglichen Gewinde, Kontakte und Dichtungsringe sollten alle 6 Monate, bei hoher Beanspruchung und Schmutzbelastung öfter, mit einem solchen Tuch gereinigt und die zugänglichen O-Ringe mit einer dünnen Schicht Silikonfett gepflegt werden. Bei einigen Produkttypen sind im Lieferumfang O-Ringe enthalten. Diese können Sie verwenden, um beschädigte O-Ringe an den entsprechenden Stellen (z. B. an der Endkappe oder dem Lampenkopf) zu ersetzen.

Batteriehinweise

Die ersten 9 der folgenden Hinweise gelten sowohl für Einweg-Batterien als auch wiederaufladbare Batterien (also Akkumulatoren = Akkus).

1. Batterien müssen von Kindern ferngehalten werden, da diese verschluckt werden und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können. Wenn Batterien verschluckt wurden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
2. Setzen Sie Batterien nicht Feuer bzw. Wasser/Feuchtigkeit aus, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander. Batterien zu deformieren, zu öffnen, zu quetschen, zu durchlöchern, mechanischen Schocks auszusetzen oder direkt an sie etwas zu schweißen oder zu löten ist ebenfalls untersagt.
3. Kurzschluss bzw. ein Nichtbeachten der hier beschriebene Hinweise ist untersagt, da dieses zum Entweichen von Gas, zum Austreten von Batterieflüssigkeit, zu Explosion, Feuer und Verletzungen von Personen führen kann.
4. Wenn Batterieäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen wie etwa das Tragen von Handschuhen und Brille, sodass es zu keinem Körperkontakt mit der Flüssigkeit kommen kann. Wenn es dennoch zu Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf!
5. Falls Batterieäure ausgelaufen ist, entnehmen Sie die Batterien sofort, um Schäden am Gerät (Erhöhte Ausfallgefahr!) vorzubeugen.
6. Setzen Sie immer nur frische Batterien ein und zwar polrichtig. Wenn der Artikel mit mehr als einer Batterie betrieben wird, entnehmen Sie immer alle Batterien gleichzeitig und ersetzen sie durch neue Batterien.
7. Batterien bei längerer Nichtverwendung bitte entnehmen, da eine erhöhte Auslaufgefahr besteht wenn sie verbraucht oder überaltert sind. Deswegen sind Batterien und die Batteriefächer in regelmäßigen Abständen bezüglich auslaufender Batteriesäure sowie Verschmutzungen und Beschädigungen zu kontrollieren.
8. Wenn sich Batterien nicht im Artikel befinden sind sie bei Raumtemperatur zu lagern und freiliegende Pole z.B. mit nichtleitendem Klebeband vor Kurzschlüssen zu sichern.
9. Grundsätzlich gilt, dass es sich für die Verwendung nur um in dieser Bedienungsanleitung freigegebene Batterien bzw. aufladbare Batterien handeln darf, die, wenn der Artikel mehr als eine benötigt, vom gleichen Typ sein und die gleiche Kapazität bzw. Ladezustand haben müssen.
10. Nur wiederaufladbare Batterien (Akkumulatoren / Akkus) dürfen aufgeladen werden und zwar nur in den dafür zugelassenen Ladegeräten und unter Beachtung deren Bedienungsanleitung! Laden Sie wiederaufladbare Batterien nicht unbeaufsichtigt. Ein Bedecken oder Umhüllen mit entflammbaren oder wärmeisolierenden Materialien ist nicht erlaubt.
11. VORSICHT! Das Laden von nicht aufladbaren Batterien kann zum Entweichen von Gas, zum Austreten von Batterieflüssigkeit, zu Explosion und Verletzungen von Personen führen.
12. * In der PL 1000 können auch ICR18650 3,7 V Li-Ionen-Akkus anderer Marken verwendet werden, es ist aber dabei darauf zu achten, dass eine Schutzplatine in ihnen einen Strom von mindestens 5 A zulässt bzw. erst bei höheren Strömen die Stromzufuhr kappt.

Gewährleistung

- Der Gewährleistungszeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufbeleqdatum; ausgenommen hiervon sind Batterien/Akkumulatoren.
- Für Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der dem Artikel mitgelieferten Dokumente/Informationen oder durch auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus verursacht werden, wird keine Haftung übernommen und der Gewährleistungsanspruch erlischt!
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt ausschließlich als Taschenlampe / mobile Lichtquelle genutzt und nicht umgebaut und/oder verändert werden! Bei Fehlgebrauch oder unzulässiger Veränderung/Umbau/Reparatur/Wartung drohen Beschädigungen und erhebliche Gefahren für den Benutzer und das Umfeld. Ein gefahrloser Gebrauch (Gefahr durch Stromschlag, Kurzschluss, Feuer, etc.) ist dann nicht mehr gewährleistet, für Personen- und Sachschäden besteht keine Haftung mehr und die Herstellergewährleistung erlischt.
- Wenn das Produkt beschädigt oder ein normaler, sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, ist es außer Betrieb zu setzen und eine weitere Verwendung auszuschließen und entsprechend der jeweiligen nationalen Gesetzgebung einer geordneten Rohstoffverwertung zuzuführen.
- Ihr Ansprechpartner im Gewährleistungsfall ist in erster Linie Ihr Bezugsfachhandel (Fach-, Zwischen-, Versand-, Internet-Händler). In Absprache mit dieser kann der Artikel bei einer berechtigten Reklamation zurückgegeben bzw. frankiert an den Hersteller gesendet werden (wir bitten um Ihr Verständnis, dass unfreie Warensendungen nicht angenommen werden können).
- Jeder Rücksendung muss der Kaufbeleg (Original oder Kopie) und eine eindeutige Mängel- bzw. Fehlerbeschreibung beigefügt werden!
- Der Artikel kann in einem Temperaturbereich von -20 C° bis +50 C° genutzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Artikel keinen extremen Temperaturen, explosiven Atmosphären, starken Erschütterungen, Lösungsmitteln und/oder Dämpfen ausgesetzt wird. Zudem sind dauerhaft hohe Feuchtigkeit und/oder Nässe sowie dauerhaftes direktes Sonnenlicht zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Risikogruppe 2
ACHTUNG! Möglicherweise gefährliche optische Strahlung!
Netzhautgefährdung durch Blaulicht 400 nm bis 780 nm.
Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für die Augen schädlich sein.

Der Artikel fällt nach DIN EN 62471 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) in die Risikogruppe 2 (RG 2; mittleres Risiko); die Klassifizierung des Artikels geht somit über die Freie Gruppe hinaus.
Die Blaulichtgefährdung mit 400 bis 780 nm) ist die am stärksten einschränkende, von diesem Artikel ausgehende Gefährdung durch optische Strahlung. Die Grenzwerte einer thermischen Gefährdung sind deutlich unterschritten.
Einfluss auf die Gefährdung des Betrachters nimmt die Art der Nutzung bzw. Installation des Artikels. Eine optische Gefährdung besteht aber nicht, solange Abwendungsreaktionen die Expositionsdauer nicht überschreiten. Unter Abwendungsreaktionen sind Verhaltensweisen zu verstehen, die das Auge vor Gefährdungen durch optische Strahlung schützen. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass die Abwendungsreaktionen nicht durch eingestellten Personen durch Medikamente, Drogen oder Krankheiten (z. B. Epilepsie, Fotosensibilität) geschwächt oder außer Kraft gesetzt sein können. Aus diesem Grund darf der Artikel nicht zur Untersuchung der Augen (z. B. für den sogenannten Pupillentest) verwendet werden.
Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch an durch die Blendwirkung des Artikels zu reversiblen, d. h. zeitweisen Beeinträchtigungen des Sehvermögens (physiologische Blendung) oder Nachbildern bzw. Auslösen einer Störempfindung wie Unbehagen und Ermüdung (psychologische Blendung) kommen. Grad und Abklingzeit der zeitweisen Störungen hängen wesentlich von Helligkeitsunterschied zwischen Blend-Lichtquelle und Umgebung ab. Besonders photosensible Personen sollten vor der Verwendung des Artikels einen Facharzt konsultieren.
Grundsätzlich gilt, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z. B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Ablenkungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Jede direkte Betrachtung der Strahlungsquelle des Artikels durch den Anwender oder andere Personen, mit und ohne weitere lichtbündelnde Instrumente, ist grundsätzlich zu vermeiden! Sollte es dennoch dazu kommen, sind in solchen Fällen die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen.
Die Warnhinweise gelten für die Benutzung eines Artikels. Werden mehrere gleichartige oder verschiedene lichtemittierende Artikel zusammen verwendet, kann sich die Intensität der optischen Strahlung erhöhen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer abhängig vom Einsatzfall entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen.
Für die Benutzung im Straßenverkehr beachten Sie bitte die jeweils anzuwendenden nationalen Gesetze.
Wichtige Verhaltensregeln:

- Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen von Personen oder Tieren richten.
- Es ist verboten, in das durch den Artikel direkt abgestrahlte Licht oder sein über spiegelnde Oberflächen reflektiertes Licht zu schauen.
- Falls optische Strahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Alle Warnhinweise und die Gebrauchsanleitung sind bei Weitergabe des Artikels mitzugeben.
- Bei der Benutzung ist Wärmestau durch z. B. Abdecken zu vermeiden.

Rechtliche Hinweise

Hinweis nach Batteriegesetz (2006/66/EG)

Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien) müssen entsprechend den jeweils gültigen nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist es deshalb verboten, die Batterien und Akkumulatoren nicht in den Hausmüll oder unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden dürfen. Das Mülltonnen-Symbol kennzeichnet schadstoffhaltige Batterien und Akkumulatoren und weist auf die gesetzliche Pflicht hin, dass diese nicht über den Hausmüll, sondern getrennt entsorgt werden müssen.
Endnutzer in Deutschland und vielen anderen Ländern sind zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. getrennten Entsorgung von Altbatterien am Ort des Erwerbs bzw. bei den kommunalen Sammelstellen gesetzlich verpflichtet, da durch getrennte Sammlung und anschließendes Recycling die Auswirkungen der enthaltenen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auf ein Minimum reduziert werden. Sie sind deshalb über ein nach Schadstoffen sortiertes Sammelsystem, das Batterien und Akkumulatoren unter Gebrauch ungeeffektiv dort, wo Sie sie erworben haben, zurückgegeben werden können. Bevor Sie diese abgeben / fachgerecht entsorgen, überkleben Sie bitte beide Pole mit nichtleitendem Klebeband, um Gefahren durch Kurzschlüsse zu vermeiden. Speziell Lithiumbatterien und -akkumulatoren sollten vor entsorgen vollständig entladen werden.
Batterien und Akkumulatoren, die mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber (Hg), mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 Massenprozent Blei (Pb) enthalten, sind unter dem Mülltonnen-Symbol zusätzlich mit den chemischen Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb) gekennzeichnet.

Hinweis nach Elektro- und Elektronikgerätegesetz (WEEE/2002/96/EG)

In der Europäischen Union und vielen anderen Ländern sind Nutzer dazu verpflichtet, Ihre Elektronik-Produkte nach deren Nutzungsphase umweltfreundlich entsprechend nationaler Vorschriften zu entsorgen. Im Interesse des Umweltschutzes darf der Nutzer Elektronik-Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgen, sondern muss sie einer fachgerechten Entsorgung zuführen. Über entsprechende Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
Produkte, die unter dieses Gesetz fallen und entsprechend entsorgt werden müssen, sind mit der Mülltonne mit Unterstrich gekennzeichnet.

FRENCH FR

Important A lire attentivement avant emploi et à conserver pour pouvoir le reconsulter
Du fait des dangers potentiels qu'il présente, par exemple sa forte intensité lumineuse ou la présence de pièces susceptibles d'être ingérées (piles notamment), cet article n'est pas destiné aux enfants (attention, ce n'est pas un jouet) ou aux personnes atteintes d'un handicap mental, sensoriel ou cognitif.
Chaque utilisateur doit lire complètement et attentivement ce mode d'emploi et tous les documents fournis, par exemple les consignes de sécurité, y compris ceux figurant sur le produit; ou prendre connaissance ou être informé de toutes les informations qu'il contient. Si cet article est mis à la disposition de tierces personnes, il doit toujours être remis accompagné de ces documents et de la note soulignant leur importance pour l'utilisation du produit.
Si les piles ou accumulateurs sont entourés de film rétractable pour les protéger pendant le transport, celui-ci doit être soigneusement retiré avant d'insérer les piles et éliminé dans le respect de l'environnement comme les autres matériaux d'emballage.

Nom du produit : PL 1000	Type de produit : AA	Fabricant : UMAREX GmbH & Co. KG
Version du mode d'emploi :	PL 1000-AA-01.01	
Alimentation électrique	1x ICR 18650 Li-Ion* (fournies)	
	2x CR 123 / 3x AAA Alcaline / 3x AAA Ni-MH (non fournis)	
Source lumineuse :	LED haute puissance (durée de vie : plus de 10 000 heures)	
Etanchéité à l'eau :	Anti-éclaboussures, IPX4), peut être utilisé à l'air libre	
Longueur / Poids, piles comprises :	143 mm / 142 g	Diamètre de tête / manche : 40 mm / 26 mm

Nettoyage / Entretien / Changement des joints

N'utilisez jamais de détergents car ils pourraient endommager cet article. Nettoyez l'article avec un chiffon doux et propre, sinon vous pourriez le rayer. L'eau salée doit être immédiatement essuyée avec un chiffon. L'ensemble des filetages, contacts et bagues d'étanchéité doivent être nettoyés tous les 6 mois, plus souvent en cas d'usage intensif et de salissures, avec un chiffon de ce type et les joints toriques accessibles doivent être enduits d'une couche de silicone. Les joints toriques sont fournis avec certains types de produits. Pour pouvez vous en servir pour remplacer les joints toriques abîmés aux endroits concernés (par exemple sur le capuchon ou la tête de la lampe).

Informations concernant les piles

Les 9 premiers points suivants sont valables aussi bien pour les piles à usage unique que pour les piles rechargeables (donc les accumulateurs = accus).

1. Les piles doivent être conservées hors de portée des enfants qui pourraient les avaler, car elles contiennent des substances nocives pour la santé. En cas d'ingestion de piles, consulter immédiatement un médecin.
2. N'exposez pas les piles au feu ou à l'eau ou l'humidité, ne les court-circuitez pas et ne les démantelez-pas. Il est également proscrit de déformer, ouvrir, écraser, percer ou exposer les piles à des chocs mécaniques ou de souder ou braser directement quelque chose dessus.
3. Tout court-circuit ou non-respect des présentes consignes est proscrit car il pourrait entraîner la fuite de gaz, le suintement du liquide des piles, une explosion, un incendie et des blessures aux personnes.
4. Si de l'acide a fui des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses et prenez toutes les précautions adéquates, comme le port de gants et de lunettes afin d'éviter tout contact corporel avec le liquide. S'il y a tout de même eu contact, lavez tout de suite abondamment avec de l'eau l'endroit touché et consultez un médecin.
5. Si de l'acide a fui des piles, retirez immédiatement la pile afin de prévenir tout endommagement de l'appareil (augmente le risque de panne).
6. N'y mettez que des piles neuves en respectant les pôles. Si l'article fonctionne avec plus d'une pile, enlevez toujours toutes les piles en même temps et remplacez-les par des neuves.
7. Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée car elles risquent plus de fuir si elles sont usagées ou anciennes. Il faut par conséquent vérifier régulièrement que les piles et compartiments à piles sont exempts de fuites d'acide et d'impuretés et dégradations.
8. Quand les piles ne se trouvent pas dans l'article, elles doivent être stockées à température ambiante et les pôles dégagés doivent être protégés des courts-circuits par du ruban adhésif non conducteur.
9. En principe, il ne peut s'agir que de piles ou piles rechargeables autorisées par ce mode d'emploi, de même type s'il en faut plus d'une dans l'appareil et qui ont impérativement des capacités ou niveaux de charge identiques.
10. Seules les piles rechargeables (accumulateurs/accus) peuvent être chargées et ce uniquement dans les chargeurs autorisés à cet effet et en respectant ce mode d'emploi. Ne laissez pas les piles rechargeables se charger sans surveillance. Ne pas les recouvrir ou les envelopper avec des matériaux inflammables ou thermo-isolants.
11. ATTENTION ! Le chargement de piles non rechargeables peut provoquer des fuites de gaz, le suintement de liquide de pile, des explosions et blessures aux personnes.
12. * Des accumulateurs li-ions ICR18650 3,7 V d'autres marques peuvent aussi être utilisés dans la PL 1000 mais il faut veiller à ce qu'une platine de protection permette à l'intérieur de ceux-ci un ampérage d'au moins 5 A ou limite l'alimentation électrique en cas de courants plus forts.

Garantie

- La durée de la garantie est de 2 ans à partir de la date du ticket de caisse ; la garantie ne couvre pas les piles/accumulateurs.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages aux biens ou aux personnes dus au non-respect des documents/informations accompagnant l'article ou à des piles qui fuient ou endommagées et le droit à garantie s'éteint dans ces cas.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, ce produit ne doit être utilisé que comme lampe de poche/source de lumière mobile et ne doit pas être transformé et/ou modifié. En cas d'utilisation non conforme à sa destination et d'utilisation/ transformation/réparation/entretien incorrect, il y a un risque de dégâts et de dangers importants pour l'utilisateur et l'environnement. Un usage sans danger (danger d'électrocution, court-circuit, incendie, etc.) n'est alors plus garanti, la responsabilité envers les préjudices aux personnes et aux biens disparaît et la garantie du fabricant s'éteint.
- Si le produit est endommagé ou si son fonctionnement normal en sécurité n'est plus garanti, il faut le mettre hors service en cessant de l'utiliser et le remettre à une déchetterie appropriée pour l'éliminer conformément à la législation nationale.
- En cas de demande de garantie, votre interlocuteur est en premier lieu votre fournisseur (magasin spécialisé, revendeur, VPC, site de vente sur Internet). En cas de réclamation justifiée, l'article pourra être rendu ou expédié en port payé au fabricant en connaissance avec ce fournisseur (veuillez comprendre que nous ne pouvons pas accepter les envois de produits en port dû).
- Chaque envoi de réclamation doit être accompagné d'une preuve d'achat (original ou copie) et d'un descriptif précis des défaillances ou des défauts.
- L'article peut fonctionner dans une plage de température de -20 C° à +50 °C. Veillez à ce que l'article ne soit pas exposé à des températures extrêmes, des atmosphères explosives, de fortes vibrations, des solvants et/ou vapeurs. Il faut également éviter une forte humidité et/ou hygrométrie durable et une exposition directe et prolongée à l'ensoleillement.

Consignes de sécurité

Groupe de risques 2
ATTENTION ! Rayonnement optique potentiellement dangereux !
Lumière bleue de 400 nm à 780 nm dangereuse pour la rétine.
Ne pas regarder longtemps la lumière émise par la lampe. Elle peut être nocive pour les yeux.

D'après la DIN EN 62471 (sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes), cet article relève du groupe de risques 2 (RG 2 : risque moyen) ; la classification de cet article dépasse ainsi le groupe libre.
Le risque présenté par la lumière bleue (400 nm à 780 nm) est le danger le plus restrictif émanant de cet article du fait du rayonnement optique. Les valeurs limites d'un risque thermique sont largement respectées.
Le type d'utilisation ou d'installation de l'article a une influence sur le risque auquel l'observateur est exposé. Un risque optique n'existe cependant tant que le réflexe d'éviternent limite la durée d'exposition et que les consignes de ce mode d'emploi sont respectées. Le réflexe d'évitement est provoqué par une exposition. On entend par ce terme toutes les réactions naturelles, en particulier conscientes, telles que les mouvements des yeux ou de la tête (par exemple détournement des yeux) protégeant l'œil des risques liés aux rayonnements optiques. Il faut à notre que ces réflexes d'évitement des personnes exposées ne soient notamment peuvent être affaiblies ou annihilées par des médicaments, drogues ou maladies (par exemple l'épilepsie, la photosensibilité). C'est pourquoi cet article ne doit pas être utilisé pour examiner les yeux (par exemple pour le test dit pupillaire).
L'utilisation non conforme de cet article peut provoquer des troubles réversibles dus à l'éblouissement, à savoir des altérations temporaires de l'acuité visuelle (éblouissement physiologique) ou des sensations de gêne comme la vision d'images consécutives ou une sensation de mal-être, comme un malaise et une fatigue (éblouissement psychologique). Le degré et la durée de décroissance de ces troubles passagers dépendent largement de la différence de luminosité entre la source de l'éclairage éblouissant et l'environnement. Les personnes photosensibles doivent en particulier consulter un médecin spécialiste avant d'utiliser cet article.
En principe, les sources de lumière intensives présentent un potentiel de dangerosité secondaire élevé du fait de leur effet d'éblouissement. Comme dans les cas où on vient de regarder d'autres sources lumineuses claires (par exemple des phares de voitures), une acuité visuelle temporairement réduite et des images consécutives peuvent provoquer des irritations, gênes, nuisances, voire des accidents suivant les cas.
Toute fixation prolongée de la source de rayonnement de l'article par l'utilisateur ou d'autres personnes, avec et sans instruments focalisants, est à éviter ! Si cela devait tout de même se produire, il vaut mieux dans ce cas fermer délibérément les yeux et détourner la tête du faisceau lumineux.
Ces consignes sont valables pour l'utilisation d'un seul article. Si plusieurs articles émetteurs de lumière de type similaire ou différent sont utilisés ensemble, l'intensité du rayonnement optique peut augmenter. En cas d'utilisation professionnelle ou dans des lieux publics, l'utilisateur doit, selon les cas, être informé de l'ensemble des lois et règlements à respecter.
En ce qui concerne une utilisation dans la circulation routière, veuillez-vous conformer aux lois nationales en vigueur.
Règles de comportement importantes :

- Ne pas orienter directement le faisceau lumineux vers les yeux de personnes ou d'animaux.
- Il est proscrit de regarder directement la lumière émise par cet article ou de regarder par des surfaces réfléchissantes.
- Si le rayonnement optique atteint l'œil, fermer volontairement les yeux et détourner la tête du faisceau.
- Tous les documents fournis et le mode d'emploi doivent être remis à tout tiers auquel cet article sera destiné.
- En cours d'utilisation, évitez toute accumulation de chaleur due par exemple au recouvrement de l'article.

Indications de sécurité

Groupe de risque 2
ATTENTION!Rayonnement optique potentiellement perilcolosa!
Pericolo per la retina a causa di luce blu da 400 nm a 780 nm. Non rivolgere lo sguardo per troppo tempo verso la torcia durante il funzionamento. Può essere dannoso per gli occhi.

L'articolo

tabaka silikon gresi sürülmelidir. Bazı ürün tiplerinin teslimat kapsamında O ringler dahildir. Hasarlı O ringleri ilgili yerlerde (örn. başlıkta veya lamba kafasında) değiştirmek için bu O ringleri kullanabilirsiniz.

Pil uyarıları

Aşağıdaki uyarıların lik 9'u hem tek kullanımlık piller, hem de şarj edilebilir bataryalar için geçerlidir.

1. Piller çocuklardan uzun tutulmalıdır, aksi takdirde bunlar yutulabilir ve sağlığa zararlı maddeler içerebilir. Piller yutulduğunda derhal doktora başvurulmalıdır.
2. Pilleri ateşe veya suya atmayın/neme maruz bırakmayın, kısa devre yapmayın ve dağıtmayın. Pillerin deforme edilmesi, açılması, ezilmesi, delinmesi, mekanik darbelere maruz bırakılması veya direkt üzerinde kaynak ya da lehim yapılması yasaktır.
3. Kısa devre yaptırmak veya burada açıklanan uyarılara riayet etmemek yasaktır; aksi takdirde gazlar sızabilir, pil sıvısı dışarı akabilir, pattlama, yangın olabilir ve kişiler yaralanabilir.
4. Pilin asidi dışarı akmışsa cilttе, gözde temas etmesini önleyin koruyucu eldiven ve gözlük takarak sıvıyla vücudunuzun temas etmesini önleyin. Her şeye rağmen temas olursa, ilgili yeri bol suyla yıkayın ve derhal bir doktora başvurun!
5. Eğer pil asidi akmışsa cihazda hasar olmasını önlemek için pilleri hemen çıkarın.
6. Her zaman yeni piller kullanın ve kutupların doğru olmasına dikkat edin. Ürün birden fazla piller çalıştırılıyorsa, tüm pilleri aynı zamanda çıkarın ve sonrasında sadece yeni piller kullanın.
7. Uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın, çünkü pillerin akma riski mevcuttur. Bu nedenle piller ve pil kompartımanları düzenli aralıklarla akmış pil asidi, kirlenmeler ve hasar bakımından kontrol edilmelidir.
8. Piller ürün içinde bulunmuyorsa ona sıcaklığında muhafaza edilmeli ve ağzı olan kutuplar örn. yapışkan bantla kısa devrelerden korunmalıdır.
9. Sadece bu kullanım kılavuzunda onaylanan piller veya şarj edilebilir bataryalar kullanılabilir; üründe birden fazla pil veya pillerin aynı türden ve aynı kapasitede veya şarj seviyesinde olması gerekir.
10. Sadece şarj edilebilir bataryalar bunun için öngörülmüş şarj cihazlarında ve kullanım kılavuzu dikkate alınarak şarj edilebilir! Şarj edilebilir bataryaları kontrolsüz şarj etmeyin. Üzerlerine tutuşabilir veya es artırıcı malzemelerin örtülmesi yasaktır.
11. DİKKAT! Şarj edilebilen piller şarj edilmesi gazların sızmasına, pil sıvısının dışarı akmasına, pattlamaya ve yaralanmalara neden olabilir.
12. * PL 1000 de başka marka ICR18650 3,7 V Li-ion bataryalar da kullanılabilir; ancak bu bataryaların içinde bulunan bir koruma devresinin en az 5 A akıma izin vermesine veya yüksek akımlarda akım beslemesini kesmesine dikkat edilmelidir.

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren garanti süresi 2 yıldır; bunu piller/bataryalar dahil değildir.
- Ürünle birlikte gönderilen dokümanların/ilgilerin dikkate alınmaması sonucunda veya akmış ya da zarar görmüş piller/bataryaların kaynaklanan maddi hasarlar veya yaralanmalar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmemektedir ve garanti geçersizdir!
- Güvenlik ve izin nedenlerinden dolayı ürün yalnızca el feneri / mobil işik kaynağı olarak kullanılabilir ve ürünün üzerinde dönüşüm ve/veya değişiklik yapılmamalıdır. Amacının dışında kullanılması ve uygunsuz dönüşümü/onarımı/bakımı yapılması durumunda ürünün garantisi ve sorumluluğu geçerliliğini yitirir. Bu durumda tehlikesiz kullanımı için ciddi risker vardır. Bu durumda tehlikesiz kullanım koşulları (elektrik çarpması, kısa devre, yangın riski) artık sağlanamaz, oluşacak yaralanmalar ve maddi hasarlar için sorumluluk kabul edilmez ve garanti geçersiz olur.
- Ürün zarar görmüş veya normal, güvenli bir kullanım artık mümkün değilse ürün işletimden alınmalıdır ve bundan sonra kullanılmamalıdır; geçerli ulusal yasalar doğrultusunda ürün bir hurda maddesi değerlendirme merkezine verilmelidir.
- Garanti vakalarında muhatabınız öncelikle ürünü aldığınız yerdir (mağaza, ana bayi, kargon, internet satıcısı). Bu muhatapla görüşülürken ürün ile ilgili olarak ürünü mühürlü olarak ürünle birlikte gönderilebilir (ödemeli ürün gönderilerini kabul etmediğimizi lütfen dikkate alınız).
- Şikâyet kaynaklı her gönderiye ürünün faturası (orijinal veya kopyası) ve kusur ya da arıza açıklaması eklenmelidir!
- Ürün, -20°C'ile +50°C'arasında kullanılabilir. Ürünün aşırı sıcaklıklara, pattlayıcı atmosferlere, aşırı sarsıntılara, solvent maddelere ve/veya buharlara maruz kalmamasına sağlayın. Bunun yanında yüksek nem ve/veya alaklık ve kalıcı direkt güneş ışınlarına maruz bırakmayın.

Güvenlik uyarıları

Risk grubu 2

DİKKAT! Olası tehlikeli optik ışın riski!

1600 mm ila 780 mm arası mesafelerden doğan retina risk altındadır.

Çalışırken uzun süre lambanın içine bakmayın. Gözler için zararlı olabilir.

DIN EN 62471

DIN EN 62471 (Lambaların ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) uyarınca ürün 2. risk grubuna girmektedir 2 (RG 2; orta seviyeli risk) / Ürün, DIN EN 62471 (Lambaların ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) uyarınca ürün 2. risk grubuna girmektedir 2 (RG 2; orta seviyeli risk) / Ürün, DIN EN 62471 (Lambaların ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) uyarınca ürün 2. risk grubuna girmektedir 2 (RG 2; orta seviyeli risk)

Bu üründe optik ışınlardan kaynaklanan en büyük sınırlayıcı tehlike mavi ışık riskidir (400 nm ila 780 nm). Bir termik riskin sınır değerleri son derece düşüktür.

Ürünün kullanımı ve kurulum şekli bakan kişi için risk teşkil etmede önemlidir. Kaçınma teşkil eden maruz kalma süreleri sınırlandığı ve burada açıklanan uyarılar dikkate alındığı sürece optik bir risk yoktur. Kaçınma teşkilen maruz kalma neticesinde ortaya çıkar ki tüm doğal tepkiler, özellikli göz hareketleri veya fark hareketleri (örn. çevirme) gibi bilinçli kaçınma tepkileri buna dahildir. Burada özellikle işima maruz kalan kişilerin verdikleri kaçınma tepkilerinin ilaçlar, uyuşturucu maddeler veya hastalıklardan (örn. epilepsi) dolayı zayıfladığı veya artmış olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ürün gözlerinin incelenmesi için (örn. göz bebeği testi için) kullanılmamalıdır.

Amacının dışında kullanım nedeniyle ürünün kamaşma etkisinden dolayı görme yetisinde geçici fizyolojik sınırlamalar veya gözlerde rahatsızlık ve yorgunluk gibi psikolojik belirtiler meydana gelebilir. Geçici sorunların derecesi ve süresi ise büyük oranda ışık kaynağı ile ortam arasındaki aydınlık farkına bağlıdır. Özellikle ışığa duyarlı kişiler ürünü kullanmadan önce bir doktora başvurmalıdır.

Yoğun ışık kaynaklarının kamaşma etkisinden dolayı yüksek bir sekonder tehlike potansiyele sahip olması ilkesi geçerlidir. Başka ayrıntılı ışık spektrumlarına (örn. otomotif farları) bakıldıktan sonra görme yetisi geçici olarak sınırlanabilir ve sonrasında duruma göre irritasyon, rahatsızlık ve hatta kazalar olabilir.

Kullanıcının veya başka kişilerin ışık toplayıcı araçlar ile ve bunlar olmadan üründen geçici ışınlarına geçici dikkat bakmaya yasaktır. Buna rağmen bakılırsa, ilgili göz hareketleri veya fark hareketleri sağlanmalıdır ve kaçınılmalıdır.

Uyarılar bir ürünün kullanım için geçerlidir. Aynı ürünün olan veya olmayan birden fazla ışık kaynağı birlikte kullanılırsa, optik ışın yoğunluğu artabilir. Ticari kullanım veya kamu alanında kullanım durumunda kullanıcı duruma bağlı olarak tüm ilgili yasalara ve talimatlara göre bilgilendirilmelidir.

Tatilde kullanılmak alanlar çerçeli ulusal yasaları dikkate alın.

Önemli duvarsış kuralları:

- Işını hayvan veya insanların doğrudan gözlerinin içine tutmayın.
- Ürün verdiği ışığa veya yansıtan yansıyan ışığa direkt bakmayın yasaktır.
- Gözler optik ışına maruz kalırsa, gözler bilinçli olarak kapatılmalı ve kafa çevrilmelidir.
- Ürünün başkalarına verilmesi durumunda kullanım kılavuzu ve uyarılar birlikte teslim edilmelidir.
- Kullanım esnasında ürünün üstü üstü örtülmemelidir (ısı birikmemesi için).

Yasal uyarılar

Pil yasasına göre bilgiler

Piller ve şarj edilebilir bataryalar geçerli ulusal yasal düzenlemeler doğrultusunda imha edilmelidir. Yani Almanya'da ve birçok diğer ülkede piller ve bataryalar ev çöpüne ya da kentin çöp merkezine atılmamalıdır. Çöp bidonu sembolü zararlı madde içeren pilleri ve bataryaları gösterir ve bunların ev çöpine değil, özel imha merkezlerine verilmesi gerektiğini belirtir.

Almanya'da ve diğer birçok ülkede son kullanıcılar eski pilleri tedarik ettikleri yerlere veya başka bir belediyenin toplama merkezine ücretsiz olarak iade edebilir; pillerin tasnifli şekilde toplanması ve sonrasında geri dönüşüme tabi tutulması sonucunda zararlı maddelerin çevre ve insan sağlığa etkileri minimum düzeyde tutulabilir. Pilleri ve bataryaları kullandıktan sonra bunları satın aldığınız noktalara geri verebileceğiniz size belirtmek isteriz. Piller geri verilmeden / imha etmeden önce her iki kutbun üzerine yapışkan bant (şeffaf) veya folyeye kısa devre nedeniyle alevlenip yanmalarını önlemek için bir bant yapıştırın.

Bu yasa kapsamına giren ve bu kapsamda imha edilmesi gereken ürünler alt çizgili çöp bidonu işaretiyle işaretlenmiştir.

PORTUGUESE PT

Important! Antes de usar, deve ler atentamente e guardar para consultar mais tarde!

Devido à possível ameaça, p. ex. a sua elevada intensidade luminosa ou peças pequenas que podem ser engolidas (especialmente pilhas!), o artigo não é adequado a crianças (Atenção! Não é um brinquedo para crianças!) nem é adequado a pessoas com limitações psíquicas, físicas, sensoriais ou cognitivas.

Todos os utilizadores têm de ler com atenção e na íntegra este manual de instruções e todos os documentos incluídos, p. ex. as indicações de segurança, mesmo as que estão/no produto, ou têm de se informar ou serem informados sobre todas as informações contidas. Se o artigo for disponibilizado a terceiros, deve sempre fazê-lo acompanhar destes documentos e remeter para a sua leitura/informação a utilização do produto.

Se à volta das pilhas ou baterias houver películas retráteis como proteção de transporte, deve retirá-las com cuidado antes de inserir as pilhas e eliminá-las como qualquer outro material de embalagem sem prejuízo para o ambiente.

Nome do produto: PL 1000	Tipo de produto: AA
Versão do manual de instruções:	PL 1000-AA-01.01
Alimentação elétrica:	1x ICR 18650 Li-Ion* (incluídas) 2x CR 123 / 3x AAA Alcaline / 3x AAA Ni-MH (não incluídas)
Lâmpadas:	LED de alta potência fixo (vida útil: várias 10.000 horas)
Estanquidade:	Protegido contra salpicos, IPX4), pode ser operado ao ar livre
Comprimento/Peso incl. pilhas:	143 mm / 142 g Diâmetro da cabeça/haste: 40 mm / 26 mm

Limpeza/Manutenção/Trocar vedações

Nunca deve usar produtos de limpeza, pois estes podem danificar o artigo. Limpe os artigos com um pano suave e limpo para não arranhar. A solução tem de ser isenta de partículas e não pode conter nem demasiado nem pouco sal. Todas as roscas, contactos e anéis de vedação acessíveis devem ser limpos com um pano desse tipo a cada 6 meses, e com mais frequência se o esforço ou sujidade forem intensos, e os o-rings acessíveis devem ser tratados com uma fina camada de massa de silicone. Em alguns tipos de produtos os o-rings vêm incluídos. Estes podem ser utilizados para substituir o-rings danificados nos respetivos pontos (p. ex. na tampa final ou na cabeça da lanterna).

Indicações sobre as pilhas

As primeiras 9 indicações que se seguem são válidas para pilhas descartáveis como também para pilhas recarregáveis (ou seja, baterias).

1. As pilhas têm de ser mantidas longe das crianças, por causa do perigo de engolir as pilhas, que podem conter substâncias perigosas à saúde. Se as pilhas forem engolidas, deve procurar imediatamente um médico.
2. Não exponha as pilhas ao fogo ou água/humidade, não faça curto-circuito e não as desmonte. É igualmente proibido deformar, abrir, esmagar, perfurar, expor as pilhas a choques mecânicos ou soldar algo diretamente a elas.
3. É proibido fazer curto-circuito ou desrespeitar as indicações aqui descritas, pois isso pode causar fugas de gás, saída de líquido das pilhas, explosão, fogo e ferimentos nas pessoas.
4. Se sair ácido das pilhas, evite o contacto com a pele, olhos e mucosas e tome medidas de proteção adequadas, como por exemplo usar luvas e óculos, para evitar o contacto físico com o líquido. Se mesmo assim houver contacto, lave imediatamente a zona com água abundante e procure um médico!
5. Se sair ácido das pilhas, retire imediatamente as pilhas, para prevenir danos no aparelho (maior perigo de falhar!).
6. Insira sempre apenas pilhas novas e com a polaridade correta. Se o artigo for operado com mais do que uma pilha, retire sempre todas as pilhas simultaneamente e substitua-as por pilhas novas.
7. Em caso de não utilização prolongada, as pilhas devem ser retiradas para não correr o risco de verter quando estiverem gastas ou envelhecidas. Por isso, as pilhas e o compartimento das pilhas devem ser controlados em intervalos regulares relativamente ao ácido que sai das pilhas e a sujidade e danificações.
8. Se as pilhas não estiverem no artigo, devem ser guardadas à temperatura ambiente, e os polos expostos devem ser p. ex. protegidos contra curto-circuito com fita adesiva não conductora.
9. Basicamente, presume-se que a utilização seja exclusivamente realizada com as pilhas aprovadas ou recarregáveis de acordo com este manual de instruções, e que, quando o artigo precisa de mais do que uma, estas sejam do mesmo tipo e tenham a mesma capacidade ou estado de carregamento.
10. Somente as pilhas recarregáveis (baterias) é que podem ser carregadas, nomeadamente apenas nos carregadores aprovados para o efeito e respeitando o manual de instruções! Não carregue as pilhas recarregáveis sem vigilância. Não é permitido cobrir ou envolver com materiais inflamáveis ou acumuladores de calor.
11. CUIDADO! O carregamento de pilhas não recarregáveis pode causar fugas de gás, saída de líquido das pilhas, explosão e ferimentos de pessoas.
12. * No PL 1000 podem ser também utilizadas baterias de iões de lítio ICR18650 3,7 V de outras marcas, mas elas devem possuir uma placa de proteção para permitir uma corrente de pelo menos 5 A ou para cortar a alimentação elétrica apenas no caso de correntes mais altas.

Garantia

- O prazo da garantia é de 2 anos a partir da data de compra; excepto as pilhas/baterias.
- Não se assume qualquer responsabilidade por possíveis resultantes da inobservância dos documentos/informações fornecidos com o artigo ou resultantes de pilhas/baterias a verter ou danificadas!
- Por questões de segurança e aprovação, o produto só pode usado como lanterna de bolso/fonte de luz portátil e não pode ser remodelado e/ou alterado. No caso de alinealeje, bem como, utilização/remodelação/manutenção indevidas, corre o risco de danificação e graves perigos para o utilizador e o produto, pelo que deixa de poder garantir uma utilização sem perigo (perigo de choque elétrico, curto-circuito, fogo, etc.), exclui-se a responsabilidade por danos pessoais e materiais e a garantia do fabricante fica anulada.
- Se o produto for danificado ou se deixar de ser possível assegurar um funcionamento normal e seguro, ele deve ser colocado fora de serviço e deve excluir-se qualquer outro uso, encaminhando-o para uma reutilização de material conforme a legislação nacional.
- A sua posse de contacto para situações de garantia é, em primeiro lugar, o local onde adquiriu o artigo (comerciante especializado, intermediário, distribuidor, Internet). Depois de consultar este, o artigo pode ser enviado, se a reclamação for justificada, por devolução ou franquia, ao fabricante (deve compreender que não podemos aceitar envios de artigos não franqueados).
- Qualquer envio de reclamação tem de vir acompanhado do recibo de compra (original ou cópia) e uma descrição clara da falha ou erro!
- O artigo pode ser utilizado numa gama de temperatura entre -20 C° e +50 C°. Certifique-se que o artigo não é exposto a temperaturas extremas, atmosferas explosivas, fortes vibrações, solventes e/ou vapores. Deve ainda evitar uma constante exposição à humidade e/ou precipitação, bem como, à permanente luz solar direta.

Indicações de segurança

Grupo de risco 2

ATENÇÃO! Radiação ótica possivelmente perigosa!

Perigo para a retina devido à luz azul entre 400 nm e 780 nm.

Durante o funcionamento, não olhe por muito tempo para a lanterna. Pode ser nocivo para os olhos.

DIN EN 62471

O artigo pertence, de acordo com DIN EN 62471 (Segurança fotobiológica de lanternas e sistemas de lanternas) ao grupo de risco 2 (RG 2; risco médio); a classificação do artigo vai constar, assim, além do Grupo Livre.

A ameaça de luz azul (entre 400 nm e 780 nm) é a ameaça mais fortemente limitativa originada por este artigo por radiação ótica. Os valores limites de uma ameaça térmica estão visivelmente abaixo do mínimo.

O tipo de utilização ou instalação do artigo influencia o risco do observador. Mas não existe risco ótico enquanto as reações de evasão limitam a duração de exposição e enquanto as indicações de aviso aqui descritas forem respeitadas. As reações de evasão são atividas pela exposição, e por reações de evasão entendem-se todas as reações naturais, sobretudo reações de evasão conscientes, como os movimentos dos olhos ou da cabeça (p. ex. desviar), que protegem o olho contra o risco de radiação ótica. É preciso ter especial atenção ao facto de que as reações de evasão de pessoas sujeitas a radiação podem ser enfraquecidas ou anuladas por medicamentos, drogas ou doenças (p. ex. epilepsia, fotossensibilidade). Por isso, o artigo não pode ser usado para análise aos olhos (p. ex. para o chamado teste da pupila).

Uma utilização incorreta pode causar, no caso de um encandeamento do artigo, danos reversíveis, isto é danos temporários na capacidade de visão (encadeamento fisiológico) ou atrasos nas imagens e/ou despolatar uma sensibilidade, como mal-estar e cansaço (encadeamento psicológico). O grau e a duração das perturbações temporárias dependem essencialmente da diferença de luminosidade entre a área de luz de encandeamento e o ambiente. Sobretudo as pessoas fotossensíveis devem consultar um médico especialista antes de usarem o artigo.

Basicamente, presume-se que as intensas fontes de luz possuem, devido ao seu encandeamento, um elevado potencial de risco secundário. Tal como acontece quando se olha para outras fontes de luz intensas (p. ex. faróis de carros), a capacidade de visão temporariamente limitada e os atrasos nas imagens podem causar, em função da situação, irritações, desconforto, prejuízos ou até acidentes.

Em observador ou outras pessoas devem evitar basicamente a observação direta da fonte de radiação do artigo, com e sem outros instrumentos de leitura semelhantes! Se mesmo assim isso acontecer, deve fechar os olhos e desviar a cabeça do raio de luz. As indicações de aviso aplicam-se à utilização de um artigo. Se usar em conjunto vários artigos emissores de luz do mesmo tipo ou diferentes, pode aumentar a intensidade da radiação ótica. Em caso de utilização industrial ou em zonas públicas, o utilizador deve ser informado de todos os regulamentos e prescrições a aplicar, independentemente do caso de aplicação.

Para usar na via pública, deve observar as respetivas regras a aplicar.

Importantes regras comportamentais:

- Não dirige o raio de luz diretamente para os olhos das pessoas ou animais.
- É proibido olhar diretamente pela luz irradiada pelo artigo ou pela sua luz refletida por superfícies espelhadas.
- Se a radiação ótica incidir no olho, deve fechar os olhos e deslocar imediatamente a cabeça para fora do raio.
- As indicações de aviso e o manual de instruções devem acompanhar o artigo, se este for transmitido a outros.
- Na utilização, não deve p. ex. cobrir para evitar a acumulação de calor.

Indicações legais

Indicação de acordo com o regulamento de pilhas

As pilhas e as baterias (recarregáveis) têm de ser eliminadas de acordo com as determinações legais respetivamente válidas no território nacional. Isto quer dizer por exemplo para a Alemanha e muitos outros países que as pilhas e baterias não podem ser deitadas no lixo orgânico ou outro tipo de resíduos não classificados. O símbolo do balde de lixo indica que as pilhas e baterias não podem ser eliminadas através do lixo doméstico, não no lixo orgânico, mas sim de um modo tecnicamente correto.

Os utilizadores finais na Alemanha e em muitos outros países são obrigados a devolver gratuitamente ou a separar as pilhas antigas no local onde foram adquiridas ou junto dos pontos de recolha municipais, uma vez que a recolha separada e consequente reciclagem impedem a libertação de tóxicos para o ambiente. Por isso, as pilhas só podem ser vendidas se existir a possibilidade de as eliminar de uma forma ecológica.

As pilhas e baterias que contêm mais de 0,0005 percentagem em peso de mercúrio (Hg), mais de 0,002 percentagem em peso de cádmio (Cd) ou mais de 0,004 percentagem em peso de chumbo (Pb), estão adicionalmente identificadas com um símbolo químico de metais (Hg, Cd, Pb) por baixo do símbolo do balde do lixo.

Indicação de acordo com a lei de equipamentos elétricos e eletrónicos

Na União Europeia e em muitos outros países, os utilizadores são obrigados a eliminar o seu produto electrónico, depois da sua fase de utilização, de um modo não poluente para o ambiente e de acordo com as respetivas prescrições nacionais. No interesse da proteção ambiental, o utilizador não pode, por isso, eliminar este tipo de produtos no lixo orgânico (resíduos urbanos não separados), mas sim eliminá-los de um modo tecnicamente correto. Pode informar-se no município competente sobre os respetivos pontos de recolha e horários de abertura.

Os produtos sujeitos a esta lei e que têm de ser devidamente eliminados, estão identificados com o balde de lixo sublinhado.

SWEDISH SE

Viktigt! Läs noggrant före användning och spara för framtida bruk!

På grund av den möjliga fara, till exempel dess höga ljuseffekt eller smådelar som kan sväljas (speciellt batterier) är artikeln inte lämplig för barn (Obs! Ingen barnleksak!) och till exempel för själsligt, kroppsligt, sensoriskt eller kognitivt påverkade personer.

Alla användare måste läsa igenom och förstå denna bruksanvisning och alla ingående dokument, t.ex. säkerhetsanvisningar, även på/i produkten, och det fullt ut och noggrant eller ta reda på all information som finns i den. Om artikeln ges till användning till tredje personer, skall detta alltid ske tillsammans med dessa underlag och med en hänvisningen till deras betydelse för användning av produkten.

Om batterier eller ackumulatorer är inpackade i krympfolie som transportskydd, skall den tas försiktigt bort innan du sätter i batterierna och skall kasseras miljövänligt som annat förpackningsmaterial.

Produktnamn: PL 1000	Produktöpp: AA
Version av bruksanvisningen:	PL 1000-AA-01.01
Strömtillförsel:	1x ICR 18650 Li-Ion* (inkluderat i leveringsomfattningen) 2x CR 123 / 3x AAA Alcaline / 3x AAA Ni-MH (ikke inkludert i leveringsomfang)
Lyskilde:	Fastmonterat högeffekts LED (livstid: Flera 10 000 timmar)
Vanntethet:	Sprutskärer, IPX4), kan brukes utendørs
Lengde/vekt inkl. batterier:	143 mm / 142 g Hode-/skaftdiameter: 40 mm / 26mm

Rengöring/underhåll/byta tätningar

Du får inte använda rengöringsmedel, eftersom de kan skada artikeln. Rengör artikeln med en bruk och ren, torr trasa, annars kan det uppstå repor. Lösningen måste vara utan partiklar och får inte innehålla för mycket eller för lite salt. Gängor och tätningsringar skall rengöras alla 6 månader, vid högre belastning och nedsmutsning oftare, men en sådan trasa och de tillgängliga O-ringarna skall vårdas med en tunn skikt silikonfett. Vid vissa produkttyper finns O-ringar med i leveransomfattningen. Du kan använda dessa för att ersätta de skadade O-ringarna på motsvarande platser (t.ex. vid ändkåpan eller på lamphuvudet).

Anvisningar till batterier

De första 9 av de följande anvisningar gäller också för engångsbruk samt för laddningsbara batterier också för laddningsbara batterier (också kallade ackumulatorer).

1. Batterier måste hållas borta från barn, eftersom de kan svälgas och kan innehålla material som är farligt för hälsan. Om batterier svälgs, måste du genast kontakta en läkare.
2. Utsätt inte batterier för brand eller vatten/fukt, kortslut inte och demontera inte dem. Det är förbjudet att deformera, öppna, klämma, utsätta för mekanisk påfrestning eller för stora temperaturer.
3. Kortslutning eller att du inte beaktar de här beskrivna anvisningarna för förbjudet, eftersom det kan leda till att gas och batterivätska tränger ut, till explosioner, brand eller personskador.
4. Om batterivätska har trängt ut, skall du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor och utföra lämpliga skyddsåtgärder som att bära handskar och glasögon, så att det inte kan komma till kontakt med vätskan. Om det ändå skulle komma till kontakt, skall du skölja det berörtaffade kroppsdelen med tillräckligt med vatten och kontakta en läkare!
5. Om batterierna har läckt ut, skall du genast ta ut batterierna för att förhindra skador på apparaten (ökad avbrottsfara!).
6. Sätt alltid i endast nya batterier och med polriktning. Om artikel bedrivs med mer än ett batteri, skall du alltid ta bort båda batterier samtidigt och sätta i endast nya batterier.
7. Ta bort batterierna, om du inte använder artikeln över en längre tid, eftersom det består ökad fara för att de löper ut, om de är förbrukade eller om det är dåligt skick. Därför skall du kontrollera batterierna och batterifacket i regelbundna intervall med tanke på batterisyra som har trängt ut samt på smuts och skador.
8. Om batterierna inte finns i artikeln skall de lagras i rumstemperatur och de frittliggande polerna skall säkras t.ex. med icke-ledande tejp mot kortslutning.
9. Allmänt gäller att du endast får använda batterier eller laddningsbara batterier som anges i denna bruksanvisning och om det behövs med än ett batteri för artikeln skall det vara samma typ med samma kapacitet eller laddningsstatus.
10. Du får endast ladda laddningsbara batterier (ackumulatorer) och det endast i för detta godkända laddare och under beaktande av bruksanvisningen! Ladda inte batterierna utan uppsikt. Förvara inte batterier obrinkbart. Du får inte täcka batterierna eller linda dem med tändbart material eller material som transporterar värmekö.
11. FÖRSKTIGHET! Om du laddar batterier som inte är laddningsbara kan det leda till att gas och batterivätska tränger ut, till explosioner och personskador!
12. * 1 PL 1000 kan du också använda ICR18650 3,7 V litiumjon-ackumulatorer från andra märken, med du skall beakta att dessa måste ha ett skyddsplatin i dem tillåter en ström på minst 5A eller kapar strömförsörjningen först vid högre ström.

Garanti

- Garantin gäller 2 år från köpdatumet; förutom för batterier/ackumulatorer.
- Vi övertar inte ansvaret för skador och personskador som uppstår på grund av att dokument/informationer som medföljer artikeln inte beaktas eller som uppstår på grund av batterier/ackumulatorer som har läckt ut eller skadade och garantin slutar då att gälla!
- Av säkerhet- och tillståndsskäl och produkten endast användas som ficklampa/mobil ljuskälla och får inte byggas om och/eller ändras. Vid missbruk, ändring och reparation/underhåll som inte beskrivs av tillverkaren/importören upphör garantin och skador och risker för användaren och omgivningen. En användning utan tarar risk (för strömslag, kortslutning, brand o.s.v.) garanteras då inte längre, det finns inget ansvar för personskador och materiella skador och tillverkarens garanti slutar att gälla.
- Om produkten är skadad eller om en normal, säker användning inte längre är möjlig, skall artikeln tas ur drift och återvändning skall utredas om artikel skall återvinnas som råmaterial enligt gällande nationella lagar.
- Din kontaktperson vid garantifall är i första hand din relationskälla (fackhandlare, mellanhandare, postförsköstbutik, Internetbutik). I överensstämmelse med dessa kan artikeln vid en berättigad reklamation ges tillbaka eller skickas i ett frankerat kuvert till tillverkaren (i så fall bör man förutsätta att sändningen som inte är frankerade inte kan tas emot).
- Varje reklamation som skickas måste ha kvittot (original eller kopia) och en tydlig brist- eller felbeskrivning bifogad!
- Artikeln kan användas i temperaturen från -20 C° till +50 C°. Se till att artikeln inte utsätts för extrema temperaturer, explosiv atmosfär, starka vibrationer, lösningsmedel och/eller ångor. Dessutom skall varaktigt hög fukt och/eller vilar samt kontinuerlig direkt solljus undvikas.

Säkerhetsanvisningar

Riskgrupp 2

OBS! Eventuellt farlig optisk strålning!

Risker för ögonskador mellan 780 nm och 1800 nm.

Titta vid användning inte länge till i lampan. Det kan vara skadligt för ögonen.

DIN EN 62471

Artikeln ingår enligt DIN EN 62471 (fotobiologisk säkerhet av lampor och lampsystem) i riskgruppen 2 (RG 2; mellanrisk); klassificering av artikeln går därmed utöver den fria gruppen.

Risk för blixtar i 400 nm till 780 nm är det starkast begränsande, från denna artikel utgående risk genom optisk strålning. Gränsvärden för termiska risker underskrids betydligt.

Användningstyp eller installations av artikeln påverkar risker för användaren. Optiskarisker finns dock inte, så länge anvisningsreaktion begränsar obestämningstiden och de här beskrivna varningsanvisningarna beaktas. Avstyrmning betecknar utlösas av utsättningen och de första som alla naturliga reaktioner, främst medvetna avstyrmningsreaktioner som ögonrörelser eller huvudrörelser (t.ex. vända bort sig) som skyddar ögonen för risk för optisk strålning. Här skall du främst beakta att avstyrmningsreaktor av personer som är påverkade av t.ex. läkemedel, droger eller alkohol, liksom av sjukdomar (t.ex. epilepsi, fotokänslighet) eller upphöjer helt. På grund av detta får denna artikel inte användas för att undersöka ögon (t.ex för att få skallade pupillkontroll).

Om artikeln inte används ändamålsenligt kan det på grund av bländningen leda till reversibel, d.v.s. temporär påverkan av synen (fysiologisk bländning) eller att det bildas eller utlöses en störningskänsla som obehag eller trötthet (psykologisk bländning). Risk och effekter har lång bl dessa temporära störningar förekommer beror väsentligt på ljusskillnaden mellan den bländande ljuskällan och omgivningen. Särskilt fotokänsliga personer skall före användning av artikeln prata med en specialist.

Allmänt gäller det att intensiva ljuskällor har med sin bländningseffekt en hög sekundär riskpotential. Som efter att du har tittat in i andra ljusa ljuskällor (t.ex. bilstrålkastare), kan det tillfälligt uppstå ett temporärt påverkad syn eller att det beroende av situationen kommer till irritation, obehag eller påverkan och till och med olyckor.

Som grund skall det undvikas att användaren eller en annan person tittar direkt i artikelns strålningskälla, med eller utan andra instrument som binder ljuset! Om detta ändå händer, skall du i sådana fall medvetet stänga ögonen och vända huvudet bort från strålningen.

Varningsanvisningar gäller för användning av artikeln. Om du samtidigt använder flera olika artiklar med strålningsrisk, måste du beakta tillämpliga lagar och bestämmelser för den optiska strålningen. Vid kommersiell användning eller vid användning i offentligheten skall användare beroende av enskilda fall informeras om alla gällande lagar och föreskrifter.

För användning i trafiken skall du beakta de aktuellt gällande nationella lagar.

Viktiga beteenderegler:

- Ljusstrålen skall inte direkt riktas mot personernas eller djurens ögon.
- Det är förbjudet att titta i ljuset som direkt strålas ut av artikeln eller som reflekteras av en speglelik.
- Om optiskt strålning kommer in i ögat, måste du medvetet stänga ögonen och vända genast huvudet bort från strålningen.
- Om du ger artikeln till en annan person, måste du skicka med alla användningsanvisningar.
- Vid användning skall du undvika värmekö genom att t.ex. täcka över.

Juridiska anvisningar

Anvisning enligt batteriordningen

Batterier och ackumulatorer (oppladbare batterier) må kasseres i samsvar med gjeldende nasjonale lovbestemmelser. Det betyr for eksempel at de ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men at batteriene og akkumulatorene ikke skal kastes i husholdningsavfallet eller sluttet kommunalavfall. Seppelbetestsymbolet kjennetegner batterier og akkumulatorer som inneholder skadelige stoffer. og hvis det gjelder det spesielt kvikksølv (Hg), bly (Pb) eller kadmium (Cd).

Slutttbrukeren i Tyskland og mange andre land er lovmessig forpliktet til å levere tilbake brukte batterier gratis, hhv. kasserer den separat med kjøpsstedet hhv. kommunale innsamlingssteder, for bortskaffelse. Slutttbrukeren er selv ansvarlig for sletting av personlige data på batteriene som skal leveres tilbake. Vi gjør oppmerksom på at batterier og akkumulatorer kan returneres gratis til forhandleren. Vennligst dekk til de to polene med isolasjonstejp for å unngå kortslutning. Spesielt tilsmattbatterier og –akkuer bør kun kasseres i utladet tilstand.

Batterier og akkumulatorer som inneholder mer enn 0,0005 massepresent kvikksølv (Hg), mer enn 0,002 massepresent kadmium (Cd) eller mer enn 0,004 massepresent bly (Pb), er i tillegg kjennetegnet under seppelbetestsymbolet med de kjemiske symbolene for metallene (Hg, Cd, Pb).

Anvisning ifølge direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr

I den europeiske unionen og mange andre land er brukerne forpliktet til å kaseere elektriske produkter ved slutten av brukstiden på en miljøvennlig måte, i samsvar med nasjonale lovbestemmelser. Brukeren har derfor ikke lov til miljøet skal brukeren ikke kaseere slike produkter i husholdningsavfallet (usortert kommunalavfall), men kasserer det som spesialavfall. Informasjon om tilsvarende innsamlingspunkter og deres åpningstider får du hos ansvarlig lokal administrasjon.

Produkter som denne loven gjelder for, og som må kasseres tilsvarende, er kjennetegnet med en seppelbøtte med strek over.

FINNISH FI

Tärkeää! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet vastaisen varalle!

Laitteessa on suuri valoteho ja pieniä osia, jotka ovat lapsille sellaisia, että ne voi niellä (erityisesti paristot!). Tämän vuoksi laitteen käyttöön sisältyy mahdollisia riskejä, joten se ei sovellu lasten käyttöön (Huomio! Laite ei ole leikkikalu!) eikä esim. sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on henkisiä, fyysisiä, aistillisia tai kognitiivisia rajoitteita.

Jokaisen käyttäjän tulee lukea huolellisesti tämä käyttöohje ja kaikki toimitukseen sisältyvät asiakirjat, kuten turvallisuusohjeet ja tuotteeseen tai tuotteen sisään tehdyt merkinnät, tai saada nämä tiedot tietoonsa. Jos tuote luovutetaan kolmannen osapuolen käytettäväksi, tuotteen mukana on aina luovutettava nämä asiakirj